

Ochrana mikrocementových povrchov pred poškodením počas dokončovacích prác.

Ochrana mikrocementovej podlahy pred poškodením počas dokončovacích prác je dôležitá, aby nedošlo k znečisteniu a poškodeniu povrchu. Tu je niekoľko krokov, ktoré by ste mali podniknúť na správnu ochranu vašej mikrocementovej podlahy:

1. Pred samotnou aplikáciou akýchkoľvek ochranných prvkov najprv odstránime z podlahy všetky veci a nečistoty, ktoré by mohli poškodiť podlahu. Ideálne je podlahu povysávať a stiahnuť suchým mopom. Odstránime tak prach a iné drobné nečistoty.
2. Celý povrch pokryjeme maliarskym filcom, fóliovanou stranou nahor.

https://www.empik.com/filc-malarski-100cm-10m-neopak,p1265445524,szkolne-i-papiernicze-p?gclid=Cj0KCQjw1P5DBhDbARIsAPeTqrd-AAGwamxSbm40U8gNrpG096RV15r1RftULGxu-lg1pMQQfbbil3UaAs8LEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

3. Následne na filc kladieme dosky HDF 3mm a narežeme ich tak, aby pokryli celý povrch podlahy.

<https://www.castorama.pl/plyta-hdf-kronospan-3-mm-surowa-2500-x-2070-mm-id-98219.html>

4. Odporúčame spoje prelepiť maliarskou páskou pomarančovou.

(nelepíme ju nikdy priamo na podlahu!!!)

<https://www.castorama.pl/tasma-tynkarska-48mmx50m-id-1102843.html>

5. Ak používame rebrík, je nutné podkladať pod nohy rebríka kusky polystyrénu alebo dosiek.
6. Všetky prenosné veci prenášame, nikdy ich neťaháme po podlahe. Je neprípustné ťahať veci po podlahe jednak zakrytej a jednak odkrytej.
7. Priestor vetráme.